

Zelf je verwarmingsinstallatie controleren



Natuurlijk wil je er op kunnen rekenen dat je radiatoren lekker warm worden zodra je de thermostaat activeert. Gebeurt dat niet, dan kan je in enkele eenvoudige stappen zelf checken of je verwarmingsinstallatie goed functioneert. **Zo bespaar je de kosten van een herstelling.**

DOE DE 5-STAPPEN-TEST

Je verwarmingsinstallatie zelf testen, dat is snel gefikst, in 5 korte stappen. Zo ben je gerust.



STAP 1

Check of je verwarmingsketel aan staat. Zet die trouwens nooit af, ook niet als je met vakantie gaat.



STAP 2

Draai de kraan van de radiatoren open, dus tegen wijzerzin in. Dicht is met de klok mee.



STAP 3

Zet de gewenste temperatuur van je thermostaat hoger dan de kamertemperatuur.



STAP 4

Check of de ketel aanslaat. Dat kan je zien op de display. Bij bepaalde modellen verschijnt er een vlammetje.



STAP 5

Als de radiatoren warm worden, kan je de thermostaat verminderen of op de gewenste temperatuur zetten.

WE ZIJN ER VOOR JOU

EEN MOGELIJKE STORING?

Heb je de 5-stappen-test gedaan en warmen je radiatoren niet op? Controleer dan nog even dit vooraleer je een vakman contacteert.



WERKT JE THERMOSTAAT?

Sommige thermostaten werken op batterijen. Misschien zijn die aan vervanging toe. Start het seizoen met nieuwe batterijen.



IS ER GENOEG WATERDRUK?

Het wijzertje van de druk- of manometer op je ketel hoort tussen 1 en 1,5 bar te staan. Is de druk te laag of krijg je foutmelding F22? Vul dan water bij door de rode kranen met de flexibele slang ertussen open te zetten. Sluit de kranen weer bij een druk van 1,5 bar.



IS ER ELEKTRICITEIT?

Kan je niets lezen op de display van je verwarmingsketel? Dan staat hij misschien af, of is in de schakelkast de zekering van je ketel uitgeschakeld. Of misschien is er een elektriciteitspanne geweest en moet je het toestel resetten door op de "reset"-knop te drukken.



STAAT DE GASTOEVOER OPEN?

Een rood lampje, of foutcode F1, F28 of F54 wijst op een storing in de gastoevoer. Als je buur hetzelfde probleem heeft, ligt de oorzaak niet aan je toestel. Het zal automatisch opnieuw opstarten.



STAAT JE KETEL IN DE JUISTE MODUS ?

Heb je een ouder verwarmingstoestel? Dan moet je die misschien nog zelf in wintermodus zetten. Want in zomermodus gaat je ketel enkel water opwarmen voor sanitair gebruik (bad of douche).

Werkt je verwarming niet, ook al heb je de test gedaan? Contacteer ons dan, zodat we je kunnen helpen en het gauw weer warm wordt in je huis.

02 431 80 00 • service@bulex-services.be